


MINUTEUR CHAMBRE NOIRE

Le minuteur pour photographie en chambre noire dispose de deux aiguilles de réglage permettant de régler le temps soit en minutes, soit en secondes, ou en combinant les deux. Le minuteur s'opère à la façon d'un compte à rebours. Le minuteur possède deux boutons permettant de régler [bouton de gauche] le temps d'exposition (TIME) et la mise au point (FOCUS) et [bouton de droite] la mise en marche (ON) et l'arrêt (OFF).

IMPORTANT : Le minuteur fournit une précision de + ou - 0,015 %.



*FONCTIONNEMENT

Lorsque le bouton de gauche est réglé sur (TIME) et que le bouton de droite est mis en marche (ON) le minuteur est alors en mode compte à rebours. Le temps s'écoule.

Lorsque le bouton de gauche est réglé sur (FOCUS) et que le bouton de droite est mis en marche (ON) le minuteur est allumé en permanence.